

IT MANUALE ISTRUZIONI GIOSTRINA NEXT2DREAMS

ETA: 0M+

AVVERTENZE

Si raccomanda di leggere prima dell'uso e conservare queste istruzioni per riferimento futuro. La giostrina funziona con 3 pile alcaline tipo "AA" da 1,5 Volt non incluse.

- Rimuovere eventuali scatole in plastica e tutti gli elementi facenti parte della confezione del prodotto ed eliminare o conservare fuori dalla portata del bambino. Rischio di soffocarsi.
- Il montaggio di questo gioco deve essere effettuato solo da un adulto. Non usare il gioco finché non siano state compiute tutte le operazioni di assembly e di verifica del corretto assemblaggio.
- Verificare regolarmente lo stato d'uso del prodotto e la presenza di eventuali rotture. In caso di danneggiamenti non utilizzare giocattolo e tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
- Le pile non devono essere inserite in modo che la tensione totale superi i 3V.
- Controllare periodicamente l'assemblaggio del gioco ed il fissaggio all'arco (fig. 2).
- Utilizzare il gioco sotto la sorveglianza continua di un adulto.
- Le luci e le melodie sono attive durante 20 minuti, dopo di che si spegneranno.
- La parte arca della giostrina (spiral con pendenti) non deve essere mai lasciata alla portata del bambino.
- Per evitare possibili lesioni da impigliamento, togliere il giocattolo quando il bambino comincia ad altarsi sulle mani e sulle ginocchia in posizioni di gattonamento.
- Questo prodotto è concepito per l'aggrancio con lettini su sponde rigide e con la culla Next2Me.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Prima dell'uso della giostrina deve essere eseguito esclusivamente da un adulto e deve attenersi alle istruzioni di seguito riportate. La giostrina si compone di 4 elementi (fig. 1):

- A - base arca
- B - arco
- C - modulo elettronico
- D - spirale con pendenti

Prima dell'uso verificare il corretto assemblaggio e serraggio di tutti i componenti.

Dopo aver inserito le batterie nell'apposito comparto (vedi capitolo RIMOZIONE ED INSERIMENTO DELLE PILE SOSTITUIBLE) inserire l'arco (B) alla base arca (fig. 2). Un "click" segnala che l'arco è stato inserito correttamente.

In caso di utilizzo della Giostrina Next2Dreams insieme alla culla Next2Me appoggiare la base arca della giostrina sulla testata della culla Next2Me ed avvitare la manopola (fig. 3). Stringere la manopola affinché la base sia saldamente fissata alla sponda.

In caso di utilizzo della Giostrina Next2Dreams con un lettino in legno, appoggiare la base arca della giostrina (A) sulla struttura laterale del lettino ed avvitare la manopola (fig. 4).

Unire le pile alcaline (AA) nel supporto (fig. 5), inserendo il prodotto in tessuto nell'apposito foro e legandole saldamente nella parte superiore dell'arco stesso (fig. 5).

Aggiungere la spirale con pendenti (D) al modulo elettronico (C) assicurandosi che venga inserito correttamente (fig. 6).

ACCENSIONE DEL GIOCO

Ciò accadrà quando si inserisce l'arco (B) nella base arca (fig. 2). Un "click" segnala che l'arco è stato inserito correttamente.

Per accendere il gioco, nella funzione giostrina, spostare il cursore dalla posizione 0 alla posizione 1 (fig. 7). Luci, melodie e le rotazioni dei pendenti sono ora attive.

Per accendere il gioco nella funzione camion, spostare il cursore dalla posizione 0 alla posizione II (fig. 8). Luci e melodie sono attive.

Le attività elencate sono attive per 20 minuti, al termine del quali il gioco entra in stand-by. Per riattivare le funzioni elettroniche spostare il cursore nella posizione 0 e successivamente riportarlo su I o II in base alla modalità desiderata.

TITOLI MELODIE

Ciò accadrà quando si inserisce l'arco (B) nella base arca (fig. 2). Un "click" segnala che l'arco è stato inserito correttamente.

I rumori banchi sono ideali per favorire il relax, tra questi abbiamo selezionato quelli ascoltati dal bambino durante la gravidanza.

RIMOZIONE ED INSERIMENTO DELLE PILE SOSTITUIBLE

La sostituzione delle pile deve essere sempre effettuata da parte di un adulto.

Per sostituire le pile nel comparto batterie:

- Allentare la vite del portello con un cacciavite, apportare il portello, rimuovere dal vano le pile scariche, inserire le nuove pile nel supporto e avvitare nuovamente la corretta polarietà di inserimento (come indicato sul prodotto).

2. Rimuovere sempre le pile scariche dal prodotto per evitare che eventuali perdite di liquido possano danneggiare il dispositivo.

3. Nel caso le pile dovesse generare delle perdite di liquido, sostituirle immediatamente, avendo cura di pulire l'allargamento della pila con un acciuffatore di liquido e pulirne il circuito.

4. Rimuovere sempre le pile in caso di contatto con liquido fluoruro.

5. Utilizzare pile alcaline uguali o equivalenti al tipo raccomandato per il funzionamento di questo prodotto.

6. Non misciare batterie alcaline, standard (carbonio-zinco) o ricaricabili (nickel-cadmio).

7. Non misciare pile scariche con pile nuove.

8. Non ricaricare pile che non sono destinate all'utilizzo.

9. Non porre in contatto i monetti dell'alimentazione.

10. Non è consigliato l'utilizzo di batterie ricaricabili, potrebbe diminuire la funzionalità del giocattolo.

11. Non tentare di ricaricare le pile non ricaricabili, potrebbero esplodere.

12. Non ricaricare pile ricaricabili, estrarre dal giocattolo prima di ricaricarle ed effettuare la ricarica sotto la supervisione di un adulto.

13. Rimuovere sempre le pile in caso di non utilizzo prolungato del prodotto.

14. Il giocattolo non è progettato per funzionare con batterie al litio. ATTENZIONE: l'uso improprio potrebbe generare danni di pericolo.

QUESTO PRODOTTO È CONFORME ALLA DIRETIVA 2012/19/EU

Per accendere il giocattolo utilizzando un paño morbido di tessuto leggermente inumidito con acqua per non danneggiare il circuito elettrico. Non usare solventi o detergente.

Durante le pause d'uso conservare il prodotto in un luogo protetto da fonti di calore polvere ed umidità.

I prodotti non ricaricabili, non sono lavabili. Esterno e interno : 100% poliestere

GARANZIA

Il prodotto garantisce contro ogni difetto di conformità in normali condizioni di utilizzo secondo quanto previsto dalle normative europee.

La garanzia non sarà applicata, anche in caso di danni derivanti da un uso improprio, usura o evenimenti accidentali. Per la durata della garanzia sui difetti di conformità si rinvia alle specifiche previsioni delle normative nazionali applicabili nel paese d'acquisto, dove previste.

INSTRUCTION MANUAL NEXT2DREAMS COT MOBILE

AGE: 0M+

WARNINGS

Please read these instructions carefully before using and keep for future reference. This cot mobile requires 3 x 1.5V AA alkaline batteries (not supplied).

For your child's safety: **WARNING!**

Before using the product, remove and dispose of plastic bags and all other packaging and keep out of reach of children.

This product must only be assembled by an adult. Do not use the toy until it has been fully assembled and checked.

Regularly inspect the toy for signs of wear and damage. If any part of the product is damaged, do not use and keep out of the reach of children.

The toy must be fastened to a cot with rigid sides or to the Next2Me using only the parts included in the pack, not add strings or cords.

Check the toy regularly to ensure that it is securely fitted to the cot/cradle.

The swaying mobile (Mobile Spirale mit Hängespirale) darf nur in idealer Weise die Entspannung, da es den Geräuschen ähnelt, die das Baby im Mutterleib gehört hat.

EINSETZEN UND ENTFERNEN DER AUSWECHSELBAREN BATTERIEN

The batteries must be replaced by an adult.

Remove the screw from the compartment cover with a screwdriver and open the cover. Remove the dead batteries and fit new ones, ensuring that the poles are in the right direction (as shown on the product). Close the battery cover and tighten the screw.

2. Always keep the batteries far away from the product to prevent any possible liquid leaks from damaging it.

If the batteries are leaking liquid, replace them immediately, making sure to clean the battery compartment thoroughly with water if they have come into contact with the liquid.

Always keep the batteries dry. The product will not be used for a long period of time.

5. Only use alkaline batteries of the same type or equivalent to the type recommended for the correct functioning of this product.

6. Never mix alkaline, standard (zinc-carbon) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.

7. Do not throw batteries in fire or never batteries.

8. Do not throw flat batteries in fire or leave them in the environment; they must be disposed of through waste sorting.

9. Do not short-circuit the power terminals.

10. The use of rechargeable batteries is not recommended as the toy may not work properly.

11. Do not use rechargeable batteries; they might explode.

12. When using rechargeable batteries, remove them from the toy before recharging and recharge only under the supervision of an adult.

13. Always remove the batteries if the product will not be used for a long period of time.

14. This toy is not designed to be used with rechargeable batteries. **WARNING!** Improper use may cause hazards.

ASSEMBLY AND INSERTING NON-RECHARGEABLE BATTERIES

Batteries must only be replaced by an adult.

To replace batteries in the compartment:

1. Loosen the screw from the compartment cover with a screwdriver and open the cover. Remove the dead batteries and fit new ones, ensuring that the poles are in the right direction (as shown on the product). Close the battery cover and tighten the screw.

2. Always keep the batteries far away from the product to prevent any possible liquid leaks from damaging it.

If the batteries are leaking liquid, replace them immediately, making sure to clean the battery compartment thoroughly with water if they have come into contact with the liquid.

3. Never mix alkaline, standard (zinc-carbon) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.

4. Do not throw batteries in fire or never batteries.

5. Do not throw flat batteries in fire or leave them in the environment; they must be disposed of through waste sorting.

6. Do not short-circuit the power terminals.

7. The use of rechargeable batteries is not recommended as the toy may not work properly.

8. When using rechargeable batteries, remove them from the toy before recharging and recharge only under the supervision of an adult.

9. Always remove the batteries if the product will not be used for a long period of time.

10. This toy is not designed to be used with rechargeable batteries. **WARNING!** Improper use may cause hazards.

THIS PRODUCT COMPLIES WITH THE DIRECTIVE 2012/19/EU

After inserting the batteries in the designated compartment (see chapter REMOVING AND INSERTING NON-RECHARGEABLE BATTERIES), insert the arco (B) in the support base (fig. 2). The arm will "click" when it is correctly inserted.

If using the Next2Me cot mobile with the Next2Me crib, position the cot mobile-support base (A) at the head of the Next2Me crib and turn the dial (fig. 3). Tighten the dial so the base is firmly fixed to the side.

If using the Next2Me cot mobile with a wooden cot, position the cot mobile-support base (A) on the side of the cot and secure by turning the dial (fig. 4).

Attach the electronic module (C) to the arm (B) by passing the fabric parts through the designated hole and tying them to the arm with the knot (fig. 5).

Hang the spiral with hanging toys (D) to the electronic module (C) making sure it is inserted correctly (fig.6).

SWITCHING ON THE TOY

To switch on the toy in cot mobile mode, move the switch from position 0 to position I (E, fig. 7). The lights and tunes are activated and the rotation of the pendents starts.

To switch on the toy in musical box mode, move the switch from position 0 to position II (E, fig. 8). The lights and tunes are activated and the rotation of the pendents starts.

The listed activities are active for 20 minutes, after which the toy goes into stand-by mode. To reactivate the electronic functions, move the switch to position 0 and then to position I or II depending on which mode you want to use.

SONG TITLES

Chopin "Berceuse Op. 57", Offenbach "Akt IV Barcarolle", Schumann "Kinderszenen Op. 15".

The white noise helps your child to relax. These include the sounds heard by your child when in the womb.

REMOVING AND INSERTING NON-RECHARGEABLE BATTERIES

Batteries must only be replaced by an adult.

To replace batteries in the compartment:

1. Loosen the screw from the compartment cover with a screwdriver and open the cover. Remove the dead batteries and fit new ones, ensuring that the poles are in the right direction (as shown on the product). Close the battery cover and tighten the screw.

2. Always keep the batteries far away from the product to prevent any possible liquid leaks from damaging it.

If the batteries are leaking liquid, replace them immediately, making sure to clean the battery compartment thoroughly with water if they have come into contact with the liquid.

3. Never mix alkaline, standard (zinc-carbon) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.

4. Do not throw batteries in fire or never batteries.

5. Do not throw flat batteries in fire or leave them in the environment; they must be disposed of through waste sorting.

6. Do not short-circuit the power terminals.

7. The use of rechargeable batteries is not recommended as the toy may not work properly.

8. When using rechargeable batteries, remove them from the toy before recharging and recharge only under the supervision of an adult.

9. Always remove the batteries if the product will not be used for a long period of time.

10. This toy is not designed to be used with rechargeable batteries. **WARNING!** Improper use may cause hazards.

ASSEMBLY AND COLOCACIÓN DE LAS PILAS SUSTITUTIVAS

Zum Ansetzen der Spieldose wird die auf dem Verpackungsrückenteil abgebildete Abbildung nachgefolgt.

Um die Batterien einzusetzen, entfernen Sie die Schraube am Deckel des Batteriefachs, nehmen den Deckel ab und entnehmen die alten Batterien.

Setzen Sie neue Batterien ein, achten Sie dabei auf die richtige Polung (positive und negative Pol).

Die Batterien müssen unterschiedlich

